

TOBITM 2

REGISSEURSCAMERA



Bekijk filmpjes met uitleg:

GEBRUIKERSHANDLEIDING 6+

De illustraties zijn uitsluitend ter referentie. Het getoonde kan afwijken van de daadwerkelijke inhoud. **658693EUC**

BEPERKTE GARANTIE

Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijk koper, is niet overdraagbaar en alleen van toepassing op de producten of onderdelen van The Little Tikes Company. Voor dit product geldt bij normaal gebruik en onderhoud een garantieperiode van 6 maanden vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum voor defecten in materiaal of werking. Deze garantie geldt niet voor:

- Verbruiksonderdelen, zoals accu's
- Cosmetische schade, inclusief maar niet beperkt tot krassen en deuken
- Schade veroorzaakt door gebruik samen met producten die niet van Little Tikes® zijn
- Schade veroorzaakt per ongeluk, door verkeerd gebruik, onredelijk gebruik, onderdempeling in water, veronachtzaming, misbruik, een lekkende accu of onjuiste installatie, onjuist onderhoud of andere externe oorzaken
- Schade veroorzaakt doordat dit product is gebruikt buiten de toegestane of bedoelde gebruiksmogelijkheden zoals beschreven door The Little Tikes Company in deze handleiding
- Een product of een onderdeel dat is aangepast
- Defecten die worden veroorzaakt door normale slijtage of een anderszins normale veroudering van het product
- Als een Little Tikes®-serienummer is verwijderd of onleesbaar gemaakt

Neem voor vragen contact op met de klantenservice: Verenigde Staten en Canada: voor informatie over de garantieservice of het vervangen van onderdelen, bezoek onze website op www.littletikes.com, bel met 1-800-321-0183 of schrijf naar: Consumer Service, The Little Tikes Company 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Sommige vervangende onderdelen zijn nog wel te koop na het verstrijken van de garantieperiode. Neem contact met ons op voor meer informatie. Verenigd Koninkrijk voor informatie over de garantieservice of het vervangen van onderdelen, bezoek onze website op littletikes.co.uk, en/of bel met +0800 521 558 of schrijf naar 50 Presley Way, Crownhill, Milton Keynes MK8 0ES, Bucks UK. Sommige vervangende onderdelen zijn nog wel te koop na het verstrijken van de garantieperiode. Neem contact met ons op voor meer informatie. Australië: voor informatie over de garantieservice of het vervangen van onderdelen, bezoek onze website op littletikes.com.au, en/of bel met 1300 059 676 of schrijf naar Suite 2.02, 32 Delhi Road, Macquarie Park NSW 2113. Sommige vervangende onderdelen zijn nog wel te koop na het verstrijken van de garantieperiode. Neem contact met ons op voor meer informatie. Regio Benelux: voor informatie over de garantieservice of het vervangen van onderdelen, bezoek onze website op littletikes.nl en/of bel met +31(0) 172 758038 of stuur een mail naar klantenservice@mga.com. Sommige vervangende onderdelen zijn nog wel te koop na het verstrijken van de garantieperiode. Neem contact met ons op voor meer informatie. Buiten deze landen: neem contact op met de winkel. Deze garantie verleent u specifieke rechten en er kunnen ook andere rechten voor u gelden, afhankelijk van de staat/het land waarin u woont. Sommige staten/landen staan geen beperkingen toe voor de duur van een impliciete garantie, of voor het uitsluiten van bijkomende of vervolgschade. Het kan dus zijn dat de bovenstaande beperkingen niet van toepassing zijn op u.

ACCU WEGGOOIEN

Zorg voor het milieu! Het klikeo-pictogram betekent dat dit product niet bij het gewone huis-, tuin- en keukenafval mag worden gezet. Geef het product af bij een chemok of breng het naar een KCA-inzamelpunt. Gooi lege accu's niet weg samen met het gewone huis-, tuin- en keukenafval. Breng ze naar een chemok of een inzamelpunt voor klein chemisch afval.

INSTRUCTIES VOOR HET VERWIJDEREN VAN DE ACCU

Deze camera bevat een niet-teruggaabe accu. Open het apparaat nou, tenzij je het apparaat definitief wilt weggoien. Als je het apparaat om een andere reden opent, dan kan het zijn dat de garantie vervalt. Het verwijderen van de accu is permanent. Het apparaat werkt niet meer nadat je de accu hebt verwijderd.

LET OP! Voordat je de accu kunt weggoien, moet deze worden verwijderd door een VOLWASSENE. Draag altijd een beschermende bril voor het geval de accu lekt.

1. Verwijder de onderkant.

2. Verwijder de pluggen van de schroeven.

3. Draai met een kleine kruisopschroevendraaier (niet inbegrepen) de vier schroeven op de voorkant van de camera los.

4. Knip voorzichtig met een schaar de zwarte en rode draden **EEN VOOR EEN** door. Wikkel tape rond de draden/contactpunten en gooi de accu op een verantwoorde manier weg.

WAARSCHUWING

Dit speelgoed produceert flitsen die mogelijk een epileptische aanval kunnen veroorzaken bij daarvoor gevoelige personen. Bij een zeer klein percentage mensen die hiervoor gevoelig zijn, kunnen flikkerende lichten of bepaalde lichtpatronen een epilepsieaanval of een tijdelijk verlies van bewustzijn veroorzaken. Hoewel dit product geen extra risico vormt, wordt uderlijk toezicht aanbevolen tijdens het spelen. Als je tijdens het spelen de volgende symptomen ervaart: duizeligheid, verminderd gezichtsvermogen, desoriëntatie of stuipen, stop dan ONMIDDELLIJK met spelen en raadpleeg een arts. Langere tijd van dichtbij naar een scherm kijken kan vermoeidheid of een onprettig gevoel veroorzaken. Neem om het uur 15 minuten pauze, of vaker indien nodig.

VERZORGING EN ONDERHOUD

- Hou het klepje van de poort altijd gesloten tijdens het gebruik om te voorkomen dat er water of vuil in het apparaat kan komen. Open het klepje alleen om je apparaat op je pc aan te sluiten.
- Hou het apparaat schoon door het af te vegen met een licht vochtige doek en goed af te drogen. Houd het apparaat niet onder stromend water en gebruik ook geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen om het schoon te maken.
- Veeg de accessoires regelmatig schoon met een vochtige doek. Laat altijd aan de lucht drogen. Stel niet bloot aan hitte.
- Zorg dat het apparaat en de accessoires niet langere tijd worden blootgesteld aan direct zonlicht. Stel het apparaat of de accessoires niet bloot aan directe hittebronnen.
- Voorkom beschadiging en laat het apparaat niet op een hard oppervlak vallen.
- Houd de cameraleens schoon. Als foto's wazig zijn, kan dat komen omdat er stof of vuil op de cameraleens zit. Veeg schoon met een droge, zachte doek en/of blaas zachtjes over de lens om pluisjes te verwijderen.
- Als je het apparaat langere tijd niet gebruikt, is het aan te raden om het uit te schakelen. Laad de accu regelmatig op als je het product niet gebruikt, zodat de accu lading blijft behouden. Zie **ACCUDUUR EN ONDERHOUD** op pagina 23.

SPATBESTENDIG

- Je apparaat is bestand tegen spatten als je bijvoorbeeld je handen wast of dans in de regen, maar het wordt aangeraden om het apparaat niet onder te dompelen in water. Zo voorkom je waterschade:
1. Zorg er altijd voor dat het klepje van de micro-USB-poort altijd helemaal gesloten is om te voorkomen dat er water in het apparaat komt.
 2. Houd het apparaat niet onder stromend water.
 3. Dompel niet onder in water en draag het product niet als je onder de douche of in bad gaat, of gaat zwemmen.

CAMERA OPNIEUW STARTEN

Zet de schakelaar in de onderkant van het apparaat op UIT en dan weer op AAN om de camera opnieuw te starten.

VERVOLG INSTELLINGENMENU

Resolutie, Afstandsbediening, Geheugen, Firmware-versie, Taal

Resolutie
Gebruik de knoppen omhoog en omlaag om de resolutie van de camera te wijzigen. Gebruik de knop naar rechts om naar de video-instelling te gaan.

Video instellen
Gebruik de knoppen omhoog en omlaag om de resolutie van de video te wijzigen. Gebruik de knop naar links om naar de camera-instellingen te gaan.

OPSLAGEN UPDATES: gebruik de richtingsknoppen om door elke instelling te bladeren en de enterknop om er een te selecteren. Maak de gewenste wijzigingen en druk op de thuisknop om terug te keren naar het submenu.

Tobi 2 Robot Smartwatch
Bedien de camera met een Tobi™2 Robot Smartwatch (apart verkrijgbaar).
• Verbind de smartwatch met de camera wanneer de smartwatch je hierom vraagt.
• Gebruik de smartwatch als afstandsbediening voor de camera.
• De camera werkt alleen met de Tobi™2 Robot Smartwatch.

Geheugen/Fabrieksinstellingen resetten
• In de bovenste balk zie je de geheugenruimte van het apparaat.
• Druk op de knop omlaag en dan op de enterknop om de fabrieksinstellingen van het apparaat te herstellen. Druk op de X of het knopje om je actie te bevestigen.
OPMERKING: alles wat je hebt opgeslagen op het apparaat, wordt gewist als je reset.

Firmware-versies:
• Controleer of je Tobi™2 Regisseurscamera is bijgewerkt met de meest recente, beschikbare firmware.
• Het scherm laat je zien welke versie jij hebt. Zie pagina 6 voor meer informatie over firmware-updates.
OPMERKING: je ziet dit scherm ook als het apparaat voor het eerst start nadat je de firmware hebt bijgewerkt.

Taalkeuze:
• Gebruik de knoppen omhoog of omlaag om de taal te veranderen.
• **Engels • Spaans • Frans • Nederlands • Duits • Italiaans • Pools**
ONTHOUD: de Tobi™2 Regisseurscamera spreekt geen taal.

Nederlands

MASKERMENU

De maskers volgen het gezicht van iemand op het scherm en bewegen mee met deze persoon. Afhankelijk van het masker verschijnt het op bepaalde delen van je gezicht. Als je bijvoorbeeld een hoedenmasker kiest, dan verschijnt dit op het hoofd. Kies je een bril, dan verschijnt deze op de ogen.

Maskereffect

- Voor toegang tot het maskermenu blader je door het menu met behulp van de richtingsknoppen en druk je op de enterknop om het maskersymbool te selecteren.
- Druk op de richtingsknoppen naar links of rechts om door verschillende opties te bladeren voordat je een foto maakt.
- Druk op de sluitknop om de foto te maken.
- Druk op de knoppen omhoog of omlaag om in of uit te zoomen.
- Druk op de optieknop om de timer te activeren. Gebruik de knoppen naar links of rechts om in te stellen.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

- Gezichtsherkenning kan variëren naar gelang de omgeving. Zorg dat je op ca. 1 m van de camera gaat staan en dat de camera je gezicht duidelijk kan zien.
- Het gezicht moet altijd in de richting van de camera kijken.
- De camera kan maar 3 gezichten herkennen.

GALERIJMENU

Alle video's, foto's opgenomen geluiden en stickers die je met de camera maakt, worden opgeslagen in de galerij. Voor toegang tot de galerij blader je door het menu met behulp van de richtingsknoppen en druk je op de enterknop om het galerijsymbool te selecteren.

- Gebruik terwyl je in de videogalerij bent de richtingsknop en enterknop om de video's te selecteren en bekijken.
- Gebruik de thuisknop om terug te keren naar de hoofdpagina van de galerij en blader naar links of rechts om de opgeslagen items in de camera-, opgenomen geluiden- en stickergalerijen te bekijken.
- Druk op de verwijderknop om iets te wissen in de galerij en vervolgens op het vinkje om je actie te bevestigen.

GALERIJEN

Video Foto's Geluid Stickers

18

GAMESMENU

Alle games hebben drie niveau-opties, waarbij 1 het makkelijkste niveau is en 3 het moeilijkste.

Match Match:

- Vind binnen de tijd twee dezelfde plaatjes.
- Gebruik de richtingsknoppen om door de kaarten te bladeren.
- Draai de kaart om door op de enterknop te drukken.
- Als het dezelfde plaatjes zijn, krijg je een punt.
- Verschillen de plaatjes, dan draaien ze weer om en moet je het opnieuw proberen.

Photo Puzzle:

het apparaat kiest een van de drie Tobi™-scènes.

- Gebruik de richtingsknoppen om door de vierkantjes te bladeren.
- Druk op de enterknop om een vierkant te verplaatsen. Je kunt het vierkant alleen naar een leeg vak verplaatsen.
- Blijf de vierkantjes verplaatsen tot de afbeelding compleet is. Het lege vak bevindt zich rechts onderin als alle stukken op de juiste plek staan.
- Zorg dat de foto binnen de tijd compleet is om te winnen.
- Er zijn drie levels. Nadat je 3 ronden hebt voltooid, ga je door naar het volgende level. Elk level heb je minder tijd.

16

STRIPVERHAALMENU

Stripverhalen maken

Voor toegang tot de stripverhaal-lay-outs blader je met behulp van de richtingsknoppen door het menu en druk je op de enterknop om het stripverhaalsymbool te selecteren.

- Blader door de layout-opties en kies er een.
- Kies vervolgens een paneel en kies dan een afbeelding om in dat paneel te plaatsen.
- Voeg tekstballonnen en graphics toe aan de plaatjes.
- Kies het opslagsymbool om het stripverhaal op te slaan.

LAY-OUTOPTIES:

TEKSTBALLONNEN TOEVOEGEN:

- Gebruik de richtingsknoppen om een tekstballon te kiezen.
- Druk op de enterknop om de tekstballon te selecteren.
- De tekstballon verschijnt in het fotopaneel.
- Gebruik de richtingsknoppen om de tekstballon naar de gewenste plek te verplaatsen. Druk nu op het vinkje om de ballon daadwerkelijk te plaatsen.

GRAPHICS TOEVOEGEN

- Gebruik de richtingsknoppen om door de graphics te bladeren.
- Druk op de enterknop om een graphic te kiezen.
- De graphic verschijnt in het fotopaneel.
- Gebruik de richtingsknoppen om de graphic naar de gewenste plek te verplaatsen. Druk nu op het vinkje om de graphic daadwerkelijk te plaatsen.

17

PROBLEMEN OPlossen:

De camera werkt niet meer.	1. Zet het apparaat UIT door de thuisknop ingedrukt te houden tot het apparaat zichzelf uitschakelt. 2. Zet het apparaat weer AAN door de thuisknop ingedrukt te houden tot het apparaat zichzelf inschakelt. OPMERKING: werkt het apparaat nog steeds niet, laad dan de accu op (zie pagina 4) en volg de hierboven beschreven stappen.
De afbeelding of de video die ik heb gemaakt, is niet scherp.	1. Controleer of het gebied waar je de opname maakt voldoende is verlicht. 2. Controleer of de cameraleens schoon is. Als deze vuil is, veeg hem dan schoon met een droge, zachte doek en blaas om pluisjes te verwijderen. Zie VERZORGING EN ONDERHOUD op pagina 22.
Ik kan het apparaat niet aansluiten op een pc.	1. Controleer of de micro-USB-kabel goed is aangesloten op zowel het apparaat als de pc. Raadpleeg het onderdeel MICRO-USB-POORT op pagina 4 en andere onderdelen over dit onderwerp voor meer informatie. 2. Als de kabel is beschadigd, neem dan contact op met de klantenservice. Gebruik de kabel niet als deze is beschadigd.
De draadloze verbinding werkt niet goed.	1. Zorg dat je in de buurt (circa 15 m zonder obstakels) bent van een Tobi™2 Robot Smartwatch bent als je verbinding wilt maken met de smartwatch. 2. Het accuniveau van het apparaat moet voldoende zijn om een draadloze verbinding tot stand te kunnen brengen. Laad het apparaat op met behulp van de inbegrepen micro-USB-kabel.
Het apparaat laadt niet op.	1. Gebruik uitsluitend de inbegrepen micro-USB-kabel om het apparaat op te laden. 2. Het apparaat alleen om het apparaat alleen op te laden via de USB-poort van je pc. 3. Zorg dat je het apparaat regelmatig oplaadt, zelfs als je het niet gebruikt. Een accu die langere tijd niet is opgeladen, kan op een gegeven moment geen lading meer opnemen.
Camera kan niet ingeschakeld worden.	1. Houd de thuisknop drie seconden ingedrukt. 2. Zet de schakelaar in de onderkant van het apparaat op UIT en dan weer op AAN. 3. Controleer of hij volledig is opgeladen.
Camera loopt vast.	Zet de schakelaar in de onderkant van het apparaat op UIT en dan weer op AAN.

INSTELLINGENMENU

Helderheid, volume, datum, tijd

Helderheid instellen

Gebruik de knoppen omhoog en omlaag om de helderheid van het scherm te wijzigen. Gebruik de knop naar rechts om naar het volume te gaan.

Volume instellen

Gebruik de knoppen omhoog en omlaag om het volume van het apparaat te wijzigen. Gebruik de knop naar links om naar helderheid te gaan.

Datumkeuze/Datumnotatie:

- Gebruik de knoppen naar links of rechts om door maand/dag/jaar te bladeren en de datum te wijzigen. Er zijn pijlen boven en onder de gekozen onderdelen.
- Gebruik de knop omhoog of omlaag om de cijfers te veranderen.
- Gebruik de knop naar links tot de pijlen boven het onderdeel datumnotatie staan om de datumnotatie te veranderen.
- Gebruik de knop omhoog of omlaag om de datumnotatie te veranderen.
- Druk op de thuisknop om in te stellen. Nadat je op de thuisknop hebt gedrukt, keer je terug naar het instellingenmenu.

Tijdkeuze:

- Gebruik de knoppen naar links of rechts om door uur/minutes en AM/PM te bladeren. Er verschijnen pijlen boven en onder de gekozen onderdelen.
- Gebruik de knop omhoog of omlaag om de tijd in te stellen.
- Gebruik de knoppen naar links of rechts om de tijdweergave in te stellen. Gebruik nu omhoog en omlaag om te kiezen tussen een 12-uurs of een 24-uurs notatie.
- Druk op de enterknop om in te stellen. Nadat je op de enterknop hebt gedrukt, keer je terug naar het instellingenmenu.
- OPMERKING: de Tobi™2 Regisseurscamera past zich niet automatisch aan de zomertijd aan.**

19

22

VEILIG GEBRUIK VAN EEN LiPo-ACCU

Het apparaat is uitgerust met een oplaadbare lithium-polymer (LiPo)-accu. Neem de volgende aanwijzingen voor veilig gebruik in acht:

- Laat de accu minimaal 10 minuten afkoelen na gebruik voordat je deze oplaadt.
- Gooi de accu niet in het vuur of ergens in waar het extreem heet is.
- Gebruik de accu niet in de buurt van een warmtebron, zoals een vuur of een verwarmingstoestel en laat hem daar ook niet naast liggen.
- Sla of gooi de accu niet tegen een hard oppervlak.
- Dompel de accu niet onder in water.
- Bewaar de accu op een koelle, droge plek.
- Gebruik voor het opladen alleen de speciaal voor dit doel inbegrepen micro-USB-oplader.
- Laad de accu niet teveel op.
- Soldeer de accu niet en doorboor hem niet met een spijker of ander scherp voorwerp.
- Neem de accu niet uit elkaar en wijzig er niets aan.
- Laad de accu op zoals nodig. Als je de accu niet regelmatig oplaadt, kan het voorkomen dat de accu geen lading weer opneemt.
- Vervoer de accu niet samen met metalen voorwerpen zoals halskettingen, haarspelden, etc. en berg hem ook niet samen met dit soort voorwerpen op.
- Breng een gebruikte accu naar een inzamelpunt voor klein chemisch afval. Wikkel eerst isolatietape rond de draden/contactpunten of stop de accu in een aparte plastic zak. Raadpleeg de plaatselijke wetgeving en regels voor recycling en/of weggoien.
- In een omgeving met elektrostatische ontladingen kan het zijn dat het product niet goed werkt en door de gebruiker gereest moet worden. Die doe je door het uit en weer aan te zetten.
- Oplaadbare accu's mogen uitsluitend door een volwassene worden opgeladen.

ACCUDUUR EN ONDERHOUD

Controleer het accuniveau via het snelmenu. Als het accusymbool geel is, is het bijna tijd om de accu op te laden. Als de accusymbool rood is, moet je de accu zo snel mogelijk opladen.

Laad de accu regelmatig op voor optimale prestaties, zelfs als het apparaat niet regelmatig wordt gebruikt. Laad het apparaat bijvoorbeeld ten minste elke zes maanden op. Zet het apparaat UIT voordat je de accu oplaadt. Houd het apparaat **UITGESCHAKELD** als je het langere tijd niet gebruikt.

Frequentieband: 2402-2480MHz
Max. signaalsterkte: -0,46 dBm

Hierbij verklaar ik, MGA Entertainment, dat het type radioapparatuur (Regisseurscamera) conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <https://bit.ly/MGAEDoC>

24

FCC-VERKLARING

OPMERKING: Dit product is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij gebruik binnenshuis. Dit product genereert en gebruikt radiofrequentie-energie, of kan deze uitzenden. Als het product niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke storingen voor radiocommunicaties veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. Als het product wel storing veroorzaakt in radio- of televisieontvangst (wat u kunt vaststellen door het apparaat uit en aan te zetten) raden wij de gebruiker aan de storing proberen op te heffen door een of meer van de onderstaande maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne op een andere manier of plaats deze ergens anders.
- Vergroot de afstand tussen het product en de radio of televisie.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de radio of televisie is aangesloten.
- Vraag advies aan de verkoper of aan een ervaren radio-/televisietechnicus.

Dit apparaat is in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-regels. Voor het gebruik moet worden voldaan aan twee voorwaarden: (1) dit product mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit product moet elke ontvangen interferentie aanvaarden, met inbegrip van interferentie die de werking negatief zou kunnen beïnvloeden. Waarschuwing: wijzigingen die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen ertoe leiden dat de gebruiker het recht verspeelt om dit product te mogen gebruiken.

Dit apparaat bevat van vergunningen vrijgestelde zender(s)/ontvanger(s) die overeenkomen met Canada's van vergunningen vrijgestelde RSS(en) op het gebied van innovatie, wetenschap en economische ontwikkeling. Voor het gebruik moet worden voldaan aan twee voorwaarden: 1. Dit product mag geen schadelijke interferentie veroorzaken. 2. Dit product moet elke ontvangen interferentie aanvaarden, met inbegrip van interferentie die de werking negatief zou kunnen beïnvloeden. CAN ICES-3 (B)/NMB -3(B).

25

21

17